


How to use the cleaning cloth

Please read the following instructions carefully and keep them for future reference.

When cleaning your Wii console, always use the cleaning cloth provided.

Caution

Do not wipe the Wii console with a paper tissue or an ordinary cloth and do not scrub it, as this may scratch the surface of the console.




How to clean the Wii console


1. Brush off any dust and dirt.

First, ensure that there is no disc inserted in the disc slot and that the power is turned off. Lightly brush any dust and dirt off the surface of the Wii console with the cleaning cloth.

Note: Always dust the Wii console before you wipe it, as wiping the console when it is dusty or there is dirt stuck to it may cause the surface to be scratched.



Wipe gently.



2. Wipe the Wii console with the cleaning cloth.

If the console is still dirty after you have dusted it, wipe the surface with the cleaning cloth (make sure the cloth is dry). Always wipe in the same direction.

Note: When wiping the Wii console, be careful not to knock it over.

■ When the cleaning cloth is dirty

If the cleaning cloth gets dirty, wash it by hand in warm water at about 30°C and leave it to dry in the shade. Do not wipe the Wii console with the cleaning cloth if the cloth is dirty or has dirt stuck to it, as this may scratch the surface of the console.


Verwendung des Reinigungstuchs

Lesen Sie bitte sorgfältig die folgenden Anweisungen und bewahren Sie diese Anleitung zum Nachschlagen auf.

Bitte verwenden Sie zum Reinigen Ihrer Wii-Konsole stets das mitgelieferte Reinigungstuch.

Achtung

Reiben Sie nicht mit Zellstoff oder einem handelsüblichen Tuch über Ihre Wii-Konsole und vermeiden Sie ein Scheuern der Oberfläche, da dies zu Beschädigungen führen kann.




Reinigung der Wii-Konsole

1. Mögliche Verschmutzungen und Staub entfernen.

Stellen Sie zunächst sicher, dass keine Disc in den Disc-Schacht eingelegt und die Stromzufuhr unterbrochen ist. Entfernen Sie mithilfe des Reinigungstuchs vorsichtig jegliche Verschmutzungen und Staub von der Oberfläche der Wii-Konsole.

Hinweis: Entfernen Sie vom Abwischen der Wii-Konsole immer zuerst grobe Verschmutzungen oder Staub, da das Reinigen einer staubigen oder verschmutzten Oberfläche zu Kratzern führen kann.



2. Wii-Konsole mit dem Reinigungstuch abwischen.

Ist die Wii-Konsole nach dem in Schritt 1 beschriebenen Vorgehen noch verschmutzt, wischen Sie mit dem Reinigungstuch über die Oberfläche. Achten Sie darauf, dass das Tuch trocken ist. Wischen Sie ausschließlich in eine Richtung.

Hinweis: Achten Sie beim Abwischen der Wii-Konsole darauf, diese nicht umzuwerfen.

Vorsichtig abwischen.



■ Was tun, wenn das Reinigungstuch verschmutzt ist?

Sollten sich Verschmutzungen im Reinigungstuch absetzen, waschen Sie es in lauwarmem Wasser (ca. 30° C) und lassen Sie es an einem schattigen Ort trocknen. Verwenden Sie das Reinigungstuch nicht, wenn es verschmutzt oder staubig ist, da dies die Oberfläche Ihrer Wii-Konsole beschädigen kann.


Utilisation du chiffon de nettoyage

Veuillez lire attentivement les informations suivantes. Conservez ce document pour vous y référer ultérieurement.

Lorsque vous nettoyez votre console Wii, utilisez toujours le chiffon de nettoyage fourni.

Avertissement

Ne nettoyez jamais votre console Wii avec un mouchoir en papier ou un chiffon ordinaire et ne frottez pas. Vous risqueriez de rayer la surface de la console.




Nettoyage de la console Wii

1. Débarrassez-la de toute poussière ou saleté.

Tout d'abord, assurez-vous qu'aucun disque n'est inséré dans la fente de chargement et que votre console est éteinte. Epoussetez délicatement la surface de la console Wii à l'aide du chiffon de nettoyage.

NOTE : avant d'essuyer la console Wii, assurez-vous toujours que sa surface ne présente ni poussière ni saleté. Dans le cas contraire, vous risqueriez de la rayer.



2. Essuyez la console Wii avec le chiffon de nettoyage.

Si la console est encore sale une fois que vous l'avez époussetée, utilisez le chiffon de nettoyage pour en nettoyer la surface. Assurez-vous que le chiffon est sec. Lors du nettoyage, veillez à toujours effectuer des mouvements dans la même direction.

NOTE : faites attention à ne pas faire tomber la console Wii lorsque vous la nettoyez.

Essuyez délicatement.



■ Si le chiffon de nettoyage est sale

S'il est sale, lavez le chiffon de nettoyage à la main et dans une eau à environ 30 °C. Laissez-le ensuite sécher à l'ombre. Ne nettoyez pas la console Wii avec le chiffon de nettoyage s'il est sale ou poussiéreux. Vous risqueriez de rayer la surface de votre console.


Het stofdoekje gebruiken

Lees onderstaande instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Gebruik altijd het meegeleverde stofdoekje wanneer je je Wii-systeem schoonmaakt.

Let op!

Gebruik geen papieren zakdoekjes, andere stukken stof of borstels om het Wii-systeem schoon te vegen. Zo kunnen namelijk krassen aan de buitenkant van het systeem ontstaan.




Het Wii-systeem schoonmaken

1. Verwijder stof en vuil.

Controleer eerst of er geen disk in de disksleuf is gestoken en dat het systeem uit staat. Stof het Wii-systeem lichtjes af met het stofdoekje om stof en vuil te verwijderen.

Opmerking: stof het Wii-systeem altijd af voordat je het schoonveegt. Door op een stoffig of vuil systeem te vegen kunnen aan de buitenkant krassen ontstaan.



2. Veeg het Wii-systeem schoon met het stofdoekje.

Als het systeem na het afstoffen nog steeds vuil is, veeg de buitenkant dan schoon met het stofdoekje (zorg dat het doekje droog is). Veeg steeds in dezelfde richting.

Opmerking: let op dat je het Wii-systeem niet omstoot wanneer je het schoonveegt.

Veeg voorzichtig.



■ Als het stofdoekje vuil is

Als het stofdoekje vuil wordt, was het dan met de hand schoon in warm water (ca. 30°C) en hang het in de schaduw te drogen. Veeg het Wii-systeem niet schoon met het stofdoekje als het stoffig of vuil is, om te voorkomen dat er krassen aan de buitenkant van het systeem ontstaan.